Network brukermanual

Introduksjon

En brukermanual som viser hvordan man lager et enkelt nettverk med to eller flere pcer. Pcen som blir brukt er på engelsk i denne manualen.

Antagelse

- Du har minst to pcer
- Du har Ethernet kabler
- Du har en switch

Oversikt

- 1. Koble datamaskinene sammen med en Switch
- 2. Bytte *IP* på ethernet-porten
- 3. Skru av internett
- 4. Sjekke om riktig *IP adresse* har blitt satt
- 5. Åpne porter i *firewall*
- 6. *Pinge* hverandre

Forklainger

IP / IP adresse	Måten datamaskiner identifiserer hverandre.
Switch	Har flere porter til Ethernet kabler som gjør
	det mulig og koble flere pcer sammen.
Firewall	Er som et gjerde som passer at virus ikke
	kommer inn i datamaskinen.


Koble datamaskinene sammen med en Switch

- 1. Plugg switchen inn i stikkontakt.
- 2. Plugg Ethernet kabelen din inn i switchen og den ene pcen.
- 3. Plug en Ethernet-kabel fra switchen til den siste datamaskinen.




Bytte IP på eternett I Ipv4


- 1. Klikk på søkeknappen nederst I venstre hjørne av skjermen
- 2. Søk opp Control panel (
- 3. Dobbeltrykk på Control panel




1. Trykk på View network status and tasks




1. Trykk på Change adapter settings




- 1. Høyreklikk på Ethernet Boksen
- 2. Trykk på properties



- 1. Trykk på Internett protokoll 4. Så du ser at den blir blå
- 2. Så trykk på Properties




- 1. Trykk på Use the following IP adress:
- 2. Skriv inn IPN 172.16.207.1 i felte IP adress
- 3. Trykk Ok.
- 4. En error melding vil dukke opp. Trykk ok
- 5. Trykk OK igjen



Dette må du gjøre igjen på den andre pc-en bare bytt ut IP adressen i det siste bildet steg to med 172.16.207.82


Skru av internett

- 1. Trykk på Internett-tegnet nede i høyre gjøre av pcen din.
- 2. Trykk på internettsymbolet for å skru av internettet.




Sjekke om riktig IP adresse har blitt satt

- 1. Trykk søke baren eller tegnet
- 2. Skriv in Comand Promt
- 3. Trykk på Command promt




- 1. Inne I command prompt kan man skrive ipconfig og så Enter for å sjekke om du er koblet til Wi-Fi. Og for å sjekke om IP adressen du skrev i stad har blitt lagret.
- 2. IPn du skrev i det tidligere steget skal stå der.




Åpne porter i firewall for å pinge

For at datamaskinene ikke skal blokke oss fra å pinge hverandre må vi opne to porter i firewall

- 1. Trykk søke baren eller tegnet
- 2. Søk opp firewall
- 3. Trykk på DefenderWindows Defender Firewall advanced Securety. Hvis det ikke dukker opp trykk på firewall og så finn advanced settings i vinduet som popper opp



- 1. Trykk på Inbound Rules
- 2. Skroll neddover til du finner to ICMPv4 som heter File and printer Sharing. Hold inne shift og trykk på begge for å markere dem begge. Så når begge er markert høyre klikk.
- 3. Trykk Enable Rule



Dette må gjøres med alle datamaskiner i nettverket.

Pinge Andre datamaskin

Nå skal vi pinge den andre datamaskinen for å sjekke om vi er koblet sammen

- 1. Skriv inn ping og IP adressen dere skrev på den andre datamaskinen. Så trykk enter
- 2. Det burde stå Recived = 4 hvis dere har gjort alt riktig.
- 3. Hvis ikke har dere antagelig gjort noe feil i noen av stegene over.